

すぐ使う



デジタルビデオカメラ 型名GR-DZ7

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(P.8)は、必ず お読ください。

●本機の製造年は、本体底面に表示され ています。



本体画面の表示などを英語に 変えるには、P. 23 をご覧 ください。

For English Users

To change the Menu indications etc. to English, see page 23.







「ムービー」も、「写真」も…

使い分けで楽しさがグーンとひろがります。

	動く画像	静止画像	使い分けの例
ミニロVカセットテープ	ムービー	静止画効果 の画面	●編集して ディスクなど に保存
メモリーカード	動画	静止画	●パソコン編集 ●メール送付



お使いになる前に

- ●安全上のご注意
- ●バッテリーを充電する
- テープとカードを入れる

すぐ使いたい!

- ●ムービーを撮る/見る
- ●静止画を撮る/見る

もっと使いこなす!

撮影/再生する

- ●ズーミング(大きく/広く撮る)
- ●逆光のとき/暗いとき
- テレビで見るとき

編集する

- ビデオをダビングする
- パソコンで編集する

困ったときは…

- ●故障かな?!
- こんなメッセージが表示されたら

もし必要なとき

- ●保証とアフターサービス
- ●おもな仕様
- ■200万画素CCDでムーヒーも、写真も 美しく残す「メガブリッド」エンジン搭載。
- ■縦型のスリムさと、横型の持ちやすさの 「パームデザイン」。
- ■屋外でもくっきり見やすい2.5型 「クリアブライト液晶モニター」。

もくじ

準備する

はじめに

10.00
●安全上のご注意8
●使用上のご注意12
●付属品/別売アクセサリー…14
●各部のなまえ
●本体16
リモコン19
●画面表示の見かた20
For English Users23

準備する

- バッテリーの充電 ……24ACアダプターを使う……25
- ●画面を準備する
 - ●液晶画面を使う ………26
 - ●ファインダーを使う ……26
- ●時計を合わせる ……27
- ●テープを入れる……28
- ●カードを入れる……29
- ●付属品を準備する
 - レンズキャップを付ける…30
 - ●グリップベルトの調整 …30
 - ●リモコンに電池を入れる…31
 - ●ショルダーストラップを付ける…31

2 すぐ使う

●共通の基本操作

- ●電源を入れるには ………32
- 撮影/再生を選ぶ ……33
- ●テープ/カードを選ぶ …33
- ●ムービーを撮る/見る……34
- 静止画(写真)を撮る……35✓見る



3 撮影する

オートで撮る



テープに撮る

●ムービーを撮る	36
●大きく/広く撮る	37
(ズーム)	

●静止画効果を入れる ………37 (記念写真モード)



カードに撮る

- ●静止画(写真)を撮る ……38
- ●動画を撮る ………39

マニュアルで撮る



テープやカードに撮る

- ●撮影効果を演出する ………40
- 設定を変えて撮る ……42
 - ピント合わせを手動にする…43 (マニュアルフォーカス)
 - ●暗い所で撮る(ナイトアイ) …44
 - ●フラッシュを設定する ·······44 (フラッシュ)
 - ●逆光で撮る(逆光補正) ……44
 - •自動で最適な明るさにする…45 (スポット明るさ補正)
 - 手動で最適な明るさにする…45 (明るさ補正)

もくじ

4 再生する



テープを見る

●ムービーを見る46
頭出しの位置を指定する …47
(ナビ聿;スみ)

- 一覧から簡単頭出し ……47 (ナビ)
- 頭出しの位置指定を消す …48(ナビ画像削除)
- ●テレビで見る …49



カードを見る

●静止画を見る50
●一覧で表示する51
(インデックス)
●連続で再生する51
(スライドショー)
●静止画の情報を見る51
(インフォ)

動画を見る	5	2
一覧で表示する	5	3

(インデックス)動画の情報を見る ……53(インフォ)

編集する



テープを編集する

●いろいろな編集54
●ダビングする56(テープから ディスクやビデオテープへ)
録画する58 (ビデオテープやテレビから テープへ)
□コピーする (テープからカードへ)●静止画(写真)として…60●動画として61

●映像や音声を追加する

映像を追加する	62
(インサート編集))

- ●音声を追加する ………62 (アフレコ編集)
- 自動編集する ………64(テープからビデオテープへ)



3

49



カードを整理する

静止画(写真)を	₹ ······70
削除する	

- 一枚ずつ選んで削除 ……71 (表示ファイル削除)
- 全ての画像を削除 ……71 (すべて削除)
- ●いろいろな整理 ………72
- ・保護(プロテクト)
- ●削除
- ●プリント設定(DPOF)
- ●フォルダ分け(番号リセット)
- ●画面情報の切替え(画面表示)
- 画面の明るさ

困ったとき

●故障かな?!	• • • • • • • •	· • • • • • • •	74
● アム かまデ	がでた	چ	70

必要なとき

設定を変える

●メニューを表示する8	2
-------------	---

- ■撮影効果メニュー……84
 - ●場面切替/プログラムAE/ 白バランス
- ●フルオート/静止画撮影メニュー……86
- ●マニュアルメニュー……88
- ●システムメニュー……90
- ●日時/表示メニュー……92
- ●ビデオ再生モードメニュー …94

日常のお手入れなど

- ●日常のお手入れ……96
- ●海外で使うときは………96
- ●保証とアフターサービス …97
- ●サービス窓口案内……98
- ●仕様 ………100
- ●静止画の撮影可能枚数/ 動画の記録可能時間 …101
- 充電時間/
 - ムービーの撮影可能時間…103
- ●さくいん ………104

安全上のご注意

必ずお守りください

で使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐため に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



可能性があるもの。



人が重傷を負う、または物的損害 が生じる可能性があるもの。

絵表示について



注意・警告が必要な事項。 ★ はいませんでは、 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項。 (図中に具体的な禁止内容)



実行して頂きたい事項。 (図中に具体的な実行内容)

万が一 こんな ときは



- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)

販売店に 修理を依頼 してください

⚠危険

絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因。



端子部に金属物(ネックレス、ヘアピンなど) を接触させない



リモコン用

雷池

- ●ショートによる発熱で火災や、 やけどの原因。
- 持ち運びのときは必ずバッテリーには キャップを付け、雷池は一つづつビニール袋 などに入れてください。



- 高温(60℃以上)になる場所に置かない
 - ●発熱、破裂、発火による火災やけがの原因。



本機以外に使わない

- ●火災や故障、感電の原因。
- ●本機用のものか確認してからご使用 ください。



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因。
- ●お客様による点検、整備、修理は危険です。 販売店にご依頼ください。



⚠警告

C

バッテリー、

リモコン用

雷池

液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因。
- 本体取りつけ部をよくふいて、 バッテリーを交換してください。
- ●液が身体や衣服についたときは、 水でよく洗い流してください。
- ●万一目などに入ったときは、きれいな水でよく洗った後、 ただちに医師に相談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

- ●故障、感電、発熱、発火の原因。
- ↑ 電池は幼児の手の届かない場所に置く
 - ●誤って飲み込んだときは、医師に相談してください。



電源コードを傷つけない

- ●火災や感電の原因。
- ●次のようなことは電源コードが 痛む原因になります。 コードを持って抜く、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る 重いものを載せる、加熱器具に 近づけたりしない。



8 5

電源コードが痛んだときは電源プラグを抜く

- ●販売店に修理を依頼してください。
 - ■芯線が露出したり、断線したまま使用すると、 火災や感電の原因。



雷が鳴り出したら、

- 電源プラグに触れない
- ●感電の原因。



- 電源プラグは根元までしっかり接続する
- ●火災や感電の原因。
- ●接触不良で発熱することがあります。



電源プラグにほこりや金属を付着させない

- ●火災や感電の原因。
- ●付着しているときは電源プラグを抜き、 取り除いてください。

AC アダプター

安全上のご注意

(必ずお守りください)

⚠警告



中に金属や燃えやすいものや、水などの液体を入れない



- ●火災や感電の原因。●特にカセットテープやメモリーカードの出し入れ口に注意願います。
- ●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。
- ●ふろ場では使用しないでください。



内部の部品に触らない

- ●感電や故障の原因。
- ●カセットテープの出し入れ口から見える部品にさわらないでください。



機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因。



体

● 分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因。
 - ●内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼ください。



運転中に使用しない

- ●交通事故の原因。
- ●自動車などを運転しながらの撮影・再生はしないでください。



- レンズやファインダーを直射日光などの強い光源に向けない
- ●火災や故障の原因。
- ●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

注意

バッテリー、 リモコン用 雷池

本



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



電池を入れるときは、極性表示(+と-)を合わせる

▶ ●電池の破裂、液漏れにより火災、けが、周囲の汚損の原因。



🎧 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因。

AC アダプター



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



コードはつまずかないように配置する

●製品の落下や転倒によるけがの原因。

⚠注意

次のような場所には置かない、使わない ●浜辺など砂ぼこりの多いところ。 □湿気やほこりの多いところ。 体 本 ●調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。 ●熱器具の近くや直射日光強いところなど高温になるところ。 ●火災や感電、故障の原因。 指定のアクセサリーを使う ●火災や感電の原因。 ●本機用のものか、確かめてお使いください。 アクセサリー 照明用ライト(別売)の使用中に、手、顔、髪の毛などを 近づけない ●やけどの原因。 ●特にライト部は高温になります。 を動するときは、電源プラグや接続コードをはずす ●コードの損傷による火災ややけどの原因。 長期間使わないときや、お手入れするときはバッテリーを はずし、 季源プニダナサイ はずし、電源プラグを抜く ●感電の原因。 ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。 共 诵 5年に一度は販売店に内部点検を依頼する ●内部のほこりに電気が流れ、火災や感電の原因。 ●湿気の多くなる梅雨期の前が効果的です。 飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う ●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがあります。 付属のCD-ROMをオーディオ用プレーヤーで 再生しない ●回路やスピーカーを破損する恐れ。 ●オーディオ用のCDではありません。再生しようとすると 付 属 品 過大な信号が流れるおそれがあります。

使用上のご注意

このビデオカメラについて

- ●DV方式です。他の方式や従来式のビデオとは 互換性がありません。
- 電源(バッテリーやACアダプター)をはずすときは、必ず電源を切る。

(動作中にはずすと、テープやカードの損傷や 誤動作の原因)

使わないときは、電源を切る。(入れたままだと表面が温かくなる)

●長期間使わない場合は、 テープを取り出し、電源を切り、 バッテリーを取りはずす。

(ときどき電源を入れて、動作を 点検する)





液晶画面について

の原因)

●表面を強く押したり強い衝撃を与えない。 (傷がつく、割れるなど故障

- 小さく光る点(赤・青・緑)や 黒い点は故障ではありません。
 - ・テープやメモリーカードには 記録されません。

著作権について

000

- ●録画、録音したビデオは個人として 楽しむ以外は、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。
- ■鑑賞や興行、展示物など、個人として楽しむ目的でも、撮影を制限している場合はご注意ください。

テープとメモリーカードについて

- 次のマークがあるものを使ってください
 - ・テープは Mini N ・カードは **S** Multimedia Card
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えない。
- ●保管は、湿気が少なく、カビの発生しない場所に。
- ●カードの金属部分を触らないでください。
- ●不具合により正常に動作しなかったとき、内容の補償はご容赦ください。

バッテリー(充電式電池)について

- 小型で高容量のリチウムイオンバッテリーです。
- ●低温(10 ℃以下)では使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。・冬場の屋外などではバッテリーをポケットに入れるなど、温かくしてから取りつける。(カイロなどには直接ふれないように注意)
- ●長期間保管するときは、使いきってください。(特性劣化を防ぐ)
 - ①テープを入れずに、電源スイッチを「撮影」または「M」に合わせ、
 - ②電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
 - ・保管中は半年に1回程度充電し、再び使いきって保管する。
- ●使わないときは、必ず取りはずす。(バッテリー残量が減るのを防ぐ)
- 取り外したバッテリーは…・バッテリーキャップを取りつける。・約15~25 ℃の乾燥した所で保管する。
- ●使用済みは、リサイクルへ。 安全のため、バッテリーキャップを取りつけるか、端子部にセロハンテープ などを貼り、充電式電池リサイクル協力店へ。
 - ・お問い合わせ 小形二次電池再資源化推進センター http://www.jbrc.com/ ※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。

で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力



Li-ion 店へご持参ください。

■次のような場所に置かないでください。

- ・晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。
- ・直射日光が当たる場所。
- ・ゴムまたはプラスチック製品に接触する場所。

付属品/別売アクセサリー

万が一、不足品がございましたら、お買い上げの販売店、 または最寄りのサービス窓口にお問いあわせください。



ACアダプター AP-V14 (LY21103-003B)



バッテリーパック BN-V408



ショルダーストラップ



ワイヤレスリモコン RM-V720



メモリーカード(1枚) 8MB SDメモリーカード ビデオカメラのなかに 入って出荷されております。




ボタン電池(CR2025) リモコン動作確認用 リモコンのなかに入って 出荷されております。




S/AV/編集コード



専用USBケーブル AタイプーミニBタイプ









マイクコード

ヘッドホンコード

レンズキャップ

CD-ROM











中(1個) フェライトコア

取扱説明書 (本書)

ソフトウェア 取扱説明書

■その他の別売アクヤサリー(詳しくはカタログをご覧ください。)


バッテリーパック	BN-V416
バッテリーパック	BN-V428
バッテリーパック	BN-V438
バッテリーキット	VU-V840KIT
バッテリーキット	VU-V856KIT
AC アダプター/チャージャー	AA-V40
DC コード	VC-VBN800
DV ケーブル	VC-VDV204

DV 動画編集パック	GV-DV1500
PC カードアダプター	CU-V51
フロッピーディスクアダプター	CU-V41
USB リーダー/ ライター	CU-V70
ワイヤレスリモコン*	RM-V717
	(LY20750-002A)
編集延長コード*	QAM0515-001


^{*}印のアクセサリーは、最寄りのサービス窓口にてお買い求めください。(P. 98)

接続時のノイズをおさえるために

コードやケーブルをお使いの場合は、フェライトコアを必ず取りつけてください。 本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減することができます。



※1 マイクコードは本機とマイク(別売)を 接続するときに使います。




※2 ヘッドホンコードは本機とヘッドホン (別売)を接続するときに使います。

取りつけかた


両側のストッパーを はずし、開く



端子から約3cmの位置に、



指定された回数分巻きつ ける(イラストは1回巻きの説明です)




3 コードをはさみ、カチッと 音がするまで閉じる




各部のなまえ


左側面




上 面




底 面



右側面




各部のなまえ



リモコン








- コマ送り再生(ムービーのみ)
- →「スロー」を押す。 (押す度1コマ送る)
- ■スロー再生(ムービーのみ)
- →「スロー」を約2秒以上 押し続ける。
- ■再生画面を拡大する
- → 「T | 押して大きく 「WIで戻す。
- ■拡大した画面を動かす
- →「シフト」押しながら ▲、▼、◀、▶で動かす。
- ■再生画面に効果をつける (ムービーのみ)
- → 「演出効果 | を押して 効果を選ぶ。


※編集用リモコン (別売: RM-V717)は、自動編集 (P. 64)をご覧下さい。

回面表示の見かた(撮影時の表示)











画面表示の見かた(再生時の表示)








備

For English Users

To change the Menu indications etc. to English





Set the POWER switch to "M"

while pressing down the LOCK button located on the switch.



Press MENU button.



Press UP or DOWN button to select "

Press SET button.







-Press UP or DOWN button **to select** "LANG".

Press SET button.







Press UP or DOWN button to select "ENGLISH".

Press SET button.



The Menu indication changes to ENGLISH.





Press SET button twice.


The Menu screen closes.

準備

電源を準備する

バッテリーの充電


屋外での撮影や、近くに電源コンセントがないときなどは、バッテリーが便利です。



■**充電が終わったら** → ACアダプターを本機と電源 コンセントから抜く。

ACアダプターを使う

自宅での撮影などでは、バッテリーの残量を気にせずに お使いになれます。



充電時間の目安

室温10℃~35℃のとき ●付属バッテリー: 約90分

他のバッテリーについては 「充電時間の目安」(P.103) をご覧ください。

バッテリーを 取りはずすときは




●電源スイッチを「切」に して、取り出しスイッ チを動かしたまま、逆 の動作で取りはずす。 準備

画面を準備する

液晶画面を使う

映像や表示内容が大きく見やすく便利です。




■自分撮り(対面撮影)や編集を するには



- ■画面の明るさを調節するには
 - → 「画面明るさ | P. 92

ファインダーを使う


周りが明るすぎて液晶画面が見えにくい場合や、バッテリーの消耗を防ぎたいときに 使います。



- ■文字のピントが合っていないとき
 - → ファインダーをのぞきながらレバー を動かし、文字がはっきり見えたと ころで止める。
- ■画面の明るさを調節するには
 - → 「画面明るさ | P. 92

時計を合わせる

お買い上げ時や、海外旅行などで時刻を変えたいときは 年月日と時計表示を設定してください。









① 「年月日時計合わせ」を ▲▼で選んで

②決定する

年月日 時計合わせ tu 戻る

2004. 1. 1 AM 12:00



①▲▼で設定し

②決定する

年月日 時計合わせ

2005. 1. 2 AM 2:50

同様に月日と時刻を合わせ決定する





① (戻る)を選んで

②決定を2回押す (撮影画面に戻る)


進 備

困ったとき

必要なとき

準備

テープを入れる



■テープを取り出すには → 1. 手順①でカバーを開け、

カセットカバーを 「カチッ」と音がするまで 押して閉める

- 1. 手順①でカバーを開け、 (自動的にカセットテープが出てくる)
- 2. テープを取り出し、
- 3. 手順③と手順④で閉める。

進

確認:電源スイッチが「切」になっていますか? 押して カバーを開ける 電源スイッチ メモリーカードを 切り欠き部を奥にして 「カチッ」と音がするまで 差し込む Bl ロックボタンを動かして カードを固定させる 切り欠き部 (ラベル面を上に) カバーを閉める メモリーカード


- ■カードを取り出すには
 - ➡ 手順③のロックボタンを戻し、カードを押し込んで取り出す。
- ■新しく買った別売のカードを使うには
 - → はじめてのご使用の前に、「フォーマット」(P. 72)が必要です。

準備

付属品を準備する

レンズキャップを付ける

撮影しないときは、レンズの保護のために 取り付けます。




■撮影するときは



グリップベルトの調整

グリップベルトを最適な長さに調整してお くと、長時間でも楽に撮影できます。



リモコンに電池を入れる

■はじめて使うときは



■電池を入れ替えるときは

①つまみを押して引き出し




リモコンの使い方



お知らせ

- ・角度によっては操作できない場合があります。
- ・受光部に直射日光や照明の強い 光が当たると、誤作動したり、 動作しないことがあります。

ショルダーストラップを付ける



基本操作


共通の基本操作

電源を入れるには?

- **液晶パネルを開き、** (またはファインダーを引き出す)
- 電源スイッチを「切」以外にする本機は、液晶パネルを開いた状態で、電源スイッチを「撮影」や「再生」にすると電源が入ります。
- ■電源を切るには → 「切」

お知らせ

「クイックパワーオフ」:撮影時は液晶パネル(またはファインダー)の開閉で、電源の入/切ができます。



この操作は、撮影や再生・編集など、全ての場面に共通する操作です。 以降のページではこれらの操作説明を「準備」として省略する場合が あります。

■オートで撮影するとき ⇒ 「撮影 | (全自動)




ロック解除を 押しながら合わす

撮影/再生 を選ぶ

電源スイッチ

■マニュアルで撮影するとき → 「M | 撮影の細かい設定をして撮るとき。 (「メニューを表示する」P. 82)



■再牛や編集するとき → 「再牛」 撮影した映像を見たり、編集するとき。



ロック解除を 押しながら合わす



ロック解除を 押しながら合わす

テープ /カードを 選ぶ

モード切替え スイッチ



■テープに撮るとき → 「ビデオ l ムービーを撮影するときに使います。





■カードに撮るとき ⇒ 「メモリー」 主に静止画を撮影するときに使います。 Eメールなどで送れる動画を撮るとき にも。




基本操作 2

ムービーを撮る/見る



ムービーは、テープに撮影します。(撮影可能時間 P. 100) 長時間の撮影や、いろいろな効果を入れることができます。 大切な撮影をするときは、事前に試し撮りをしてください。

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」





基本操作 3


静止画を撮る/見る




静止画は、メモリーカードに撮影します。(撮影可能枚数 P. 101) 再生画像の一覧表示や、プリントの設定をすることができます。

(写真)

準備 ●モード切替スイッチ:「メモリー」






テープに撮る

ムービーを撮る

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(テープに撮るとき)



- ●節電とテープ保護のため、電源は撮影停止後 5分後に自動的に切れます。撮影の再開は、 液晶画面を一度閉じ、再び開いてください。
- ●テープ残量が表示されるまで撮影開始から 約10秒かかります。

- → 「ブランクサーチ | を実行する (P. 94)
- ■頭出しデータを入れるには
 - → 停止中に(まと) 押す (P. 87)

テープにムービーを撮影します。 いろいろな設定を変えて撮るときは、マニュアル撮影 (P. 42) をご覧ください。



大きく/ 広く撮る

ズーム

撮影する範囲を調整して、被写体を大きく(望遠:T)または、 広く(広角:W)撮ったりできます。

左右に動かす速さによって、ズームのスピードが変わります。



ズーム倍率

デジタルズーム (映像が劣化する) 光学ズーム (映像が劣化しない)

- ■接写したいときは → 🎹 W側いっぱいまで動かす。
- 約5cmまでの接写 \ ができます ■ズーム倍率の上限を
- **変えるには →** 「ズーム」(P. 86)

ムービーの撮影中や停止中に、6秒間の静止映像を入れて、 印象的な写真のような効果を出すことができます。

押す

(押した瞬間の画像が、 6秒間録画)



静止画効果 を入れる

記念写真モード

- ■連写するには
 - → 「静止画」押し続ける
- ■静止画の演出方法を変えるには
 - → 「記念写真モード」(P. 86)

フル

ネガモード





フレーム

- ■同時にカードにも撮影するには
 - 「記録選択」(P. 86)




オート撮影

カードに撮る

静止画(写真)を撮る

お買い上げ時の設定で、メモリーカードに静止画を撮影します。 静止画はプリントしたり、パソコンに取り込んだりすることができます。

準備 ●モード切替スイッチ:「メモリー」(カードに撮るとき)



- ■画質やサイズを変えるには
 - →静止画撮影メニュー(P.86) 「画質設定」「画像サイズ」で選択
- ■撮った画像をすぐ見るには
 - **→ □□□□** 「再生」にする

②全押しでシャッターを切る

点滅は、メモリーカードに記録中。



- ●撮影可能枚数は、お使いのカードの容量や、静止画の画質やサイズによって変わります。 (撮影可能枚数 P. 101)
- ●定期的に静止画を撮影する「インターバルショット」(P. 86)があります。「入」を選んだあと、静止画ボタンを押すと撮影がはじまります。もう一度押すと、中止します。(長時間の野外撮影では長時間バッテリー、室内撮影ではACアダプターをお使いください)
- ●静止画をパソコンに取り込む方法やインターバルショットについては、別冊の『ソフトウェア取扱説明書』をご覧ください。


カードに静止画や動画を撮影します。 いろいろな設定をして撮るときは、マニュアル撮影 (P. 42) を ご覧ください。



動画を撮る

お買い上げ時の設定で、メモリーカードに動画を撮影します。 動画は、パソコンに取り込んでEメールで送ったりすることができます。

準備 ●モード切替スイッチ: 「メモリー」(カードに撮るとき)



- **■動画サイズを変えるには**「動画記録」(P. 90)
- ■動画撮影を終わるには→ (****) 押す

- ●残り記録時間がなくなった場合は自動的に記録を停止しますので、画面の残り記録 時間に注意してください。
- ●動画をパソコンに取り込む方法については、別冊の『ソフトウェア取扱説明書』を ご覧ください。

マニュアル 撮影


撮影効果を演出する

始まりにひと工夫!

ワイプインで映像が登場 「ワイプ:ウインドウ」

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「スポーツ」



シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「フェーダー:白」

スポットライト

照明の中の人物を美しく! 「スポットライト」



液晶画面で見るには デモモードが便利!

違う場面の境目に

続けて撮っても自然につながる 「ワイプ:シャッター」

マニュアル撮影 (P. 42) では、目的やシーンに合わせた撮影ができます。効果の種類や設定方法は、「撮影効果メニュー」(P. 84) をご覧ください。



終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 「**ワイプ:コーナー**」



セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で・・・ **「セピア」**

シーンを印象的に!

6秒間の静止映像を入れて 「静止画効果」



夜景もキレイ!

自然な映像で **「夜景」**


シーンの幕引きに…

フェードアウトで更けてゆく夜を 「**フェーダー:黒」**

マニュアル

設定を変えて撮る I ピント合わせ

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(テープに撮るとき)、「メモリー」(カードに撮るとき)



●変更された設定はマニュアル撮影時にのが有効です。 手順①で「撮影」に合わせると、一時的にオート撮影に戻ります。(変更内容は保存されています) 通常のオート撮影を解除して、撮影の目的やシーンに合わせて撮るときやピントを手動で調整したいときは、マニュアル撮影をします。



通常の自動撮影 (オートフォーカス) ではピントが合いにくい場合や、画面端の被写体にピントを合わせたいときなどは、手動で合わせます。

● フォーカスレバーを ● 押し、



2 上下に動かして ピントを合わせる



フォーカス



| フォーカスレバー 近くに合わせる



遠くに合わせる

■オートフォーカスに戻すには⇒



お知らせ)

- ●ズーム操作時に手動でピント合わせをするときは、
 - ①ピントを合わせる前に望遠(T)側にして、
 - ②ピントを合わせてから広角 (W) 側に調節する とピントがずれません。

設定を変えて撮るⅡ (明るさ

暗い所で 撮る

ナイトアイ

薄暗い所での撮影は、より多くの光を取り込んで(最大30倍まで) 明るく写すことができます。

> ナイトアイ動作中 $\widetilde{\omega}$ A

・明るい場所では「A」の 表示が消え、一時的に 通常撮影に戻る。

■解除するには →「ナイトアイ」もう一度押す

・ナイトアイ動作中は、三脚などで固定して撮影する。(シャッター スピードを遅くするため、ブレやすい)

静止画撮影時、フラッシュを発光させないときや、 赤目を軽減したいときに変更します。

フラッシュ を設定する

フラッシュ

押す

(押す度に 設定が切り 替わる)

)押す

₹ ±OA

∮±0A:周囲が暗いと自動

で発光

● ½ ±0 :2回の連続発光で

赤目を軽減

£±0 :必ず発光させる

■明るさを変えるには → 「フラッシュ明るさ I(P. 88)

(なし):発光させない

- · **5** 表示がないときは発光しない。(明るさが十分であるなど)
- ・ 5 点滅中はフラッシュの充電中です。(点灯後に撮影)
- ・オート撮影時は自動で発光します。(表示は「¼ | のみ)

太陽に向かって撮影したとき、被写体が暗くなるのを補正します。 (うまくいかないときは、明るさを補正する)

逆光で撮る 逆光補正

逆光補正

3,

押す

■解除するには⇒「逆光補正」2回押す



最適な明る

スポット 明るさ補正

さにする

自動で

逆光補正がうまくいかないときや、画面の中心ではない部分 を明るさの基準にして調整したいときなど、基準にする位置 を決めて自動で最適な明るさに補正します。

2回押す

Ø

スポット枠 (基準に する位置)

- ①基準にする位置を 選んで
 - ②決定する
- ■解除するには⇒「逆光補正」もう一度押す
- ■固定するには () (決定) 2秒以上押す (□が表示)
- 動きのある被写体やズーム操作をするときは、 明るさを固定すると一定の明るさで撮影できます。

周囲の明るさによっては、「スポット明るさ補正」や「スポット ライトI(P.84)で最適な明るさにならないことがあります。 その場合に手動で明るさを補正します。

手動で 最適な明る さにする

明るさ補正

明るさ 押す

±0

+6~-6まで

·+3:「逆光補正」 と同効果

-3:「スポットライト」 と同効果

押す

①調整し


②決定する

- ■解除するには⇒「明るさ」もう一度押す
- ■固定するには→ (キッセ) 2秒以上押し、(キッセ)

(■と表示中は数値変更が可能)

ムービーを見る I 頭出し

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」



■スピーカー/ヘッドホンの音量を 調整するには



■停止するには⇒「■」

テープに撮影したムービーを再生します。 頭出しを簡単にするには、ナビ機能が便利です。



ナビ機能で頭出しをするには、頭出し位置(ナビ)を指定する 必要があります。

ナビはメモリーカード内に記録されますので、テープとカー ドは必ず同じ組み合わせでお使いください。

頭出しの 位置を 指定する

ナビ書込み



再生中に 押す

(押した瞬間の映像が ナビ画像として記録される)




ナビ記録可能枚数 (10枚以下になると表示)

■削除するには→ 「ナビ画像削除 I (P. 48)

書き込んだナビ画像の一覧から再生したい場面の画像を選ぶ だけで、簡単に頭出しができます。

再生中または停止中に 押す

(ナビー覧画面が表示)



一覧から 簡単頭出し

ナビ



①見たい場面の画像を 選んで

②決定する

(自動で頭出し、 再生する)



■一覧表示を終わるには→ 🏰 もう一度押す



ムービーを見るⅡ(頭出し削除)



不要となったナビ画像を削除します。削除すると元に戻せません。

押す

(メニューを表示)



- ①[四|を選び 決定し、
- ②「ナビ画像削除」 を選び 決定する

アフレコ音声 シンクロ補正 J.O **1** → **1** ⊐ビ−

യ

画像選択

ナビ画像削除

頭出しの 付置指定を 消す

ナビ画像削除



①「画像選択」を 選び

②決定する



- **■テープのナビ画像を全て消すには→** 「テープ選択 |選ぶ
- ■ナビ画像を全て消すには → 「すべて |選ぶ



①ナビ画像を ∢▶で選び ② 「する」を

③決定する




- ■続けて削除するには→ 手順4を繰り返す
- ■削除を終わるには → (戻る)で決定、 (終了)で決定 し、再生画面に戻る。
- ●削除中はカードを取り出したり、電源を切らないでください。 (故障の原因)

テレビで見る




接続する

家族や大人数が集まって見るときなどに、大画面でムービーや静止画を 楽しむことができます。



お知らせ ●お使いのテレビの説明書も合わせてご覧ください。

見る



テレビの

電源を入れ、

テレビのチャンネルを、 木機を接続した

本機を接続した外部入力に合わせ、 (ビデオ1、ビデオ2など)




Memuj A

- **■ムービーを見る** (P. 46)
- ■静止画を見る (P. 50)
- ■動画を見る (P. 52)
- ■日付などの表示を消すには(P.92)

静止画を見る

(写真)

準備 ●モード切替スイッチ:「メモリー」



- ■別の画像を見るには
 - → 「◀◀」(戻る)、「▶▶」(進む)





押す

(一覧で表示される)





















インデックス

■大きく表示するには



①見たい静止画を 選び

②決定する

連続で 再生する

スライドショー



(スライドショーが始まる)

- ■停止するには → 「■ |
- ■逆再生するには → 再生中に「◀◀」

静止画の 情報を見る インフォ



押す

(静止画の情報が 表示)




■元の画面に戻るには → (※※) もう一度押す



動画を見る

準備 ●モード切替スイッチ:「メモリー」







押す

- (一覧で表示される)



一覧で 表示する

インデックス

■画面全体に表示するには



/見たい動画を **選び**

決定する

動画の情報を見る

インフォ




押す

(動画の情報が表示)



テープ 編集


いろいろな編集



60

テープに撮影したムービーは、いろいろな方法で編集 することができます。映像を直接加工したり、ダビング やコピーを利用したりできます。





●お気に入り場面を選んで

▶パソコンに取り込んで、

メールやホームページに活用!

動画に!


ベストシーン!

ダビングする

接続する


準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオー

- ●テープを入れて、巻戻しておく。
- ■電源スイッチ:「切」



(お知らせ)

●ビデオ機器側の説明書も合わせてご覧になり、接続や操作を確認しておいてください。



必要なとき

本機のテープから、ビデオ機器のディスクやテープへ ダビング(複製)して保存できます。一時停止などを使うと、 編集された映像がダビング先へ保存されます。



ダビング(複製)する

再生側(本 機)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)



液晶パネルを開き

画語 「再生」にする (電源が入る)

- ●映像に効果をつけるには
- →リモコンの「演出効果」押して 効果を選ぶ。
- 2

▶∕収押す

(再生が始まる)

- ●選んだ効果を消すには
- →リモコンの「入/切|押す。
- ●再生画面を拡大するには
- →リモコンの「T」(大きく)、 「W」(広く)押す。

3

ダビングを始めるところで

録画 ボタンを押す

- ●途中で飛ばしたい 部分があるときは
- → 一時停止ボタン(録画を一時停止)

再生 ボタン (録画再開)

4

ダビングを終わるところで

停止 ボタンを押す



∕■ 押す

(再生が止まる)

■日付などの表示を消すには

- →手順①の後、再生日時/表示メニュー(P. 92)
 - ●画面表示切替→「切」または 「モニター」
 - ●日時表示→「切」
 - ●タイムコード→「切」

お知らせ)


●本機で無記録部分や映像の乱れた部分 を再生すると、異常な映像が記録された り、ダビングが停止することがあります。


録画する

接続する

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオー


- ●録画用のテープを入れておく。
- ●ビデオ再生モードメニュー(■)の「アナログ入力」:
 - ・S出力端子に接続したとき→「S入力」(P. 94)





今までにビデオ機器で録りためたビデオテープやテレビの 映像などを、本機のテープにデジタル録画します。





- ●お使いのビデオデッキなどや再生するテープにより、映像が乱れることがあります。
- ●録画したテープを再生するとき「アナログ入力」を「A/V 入力」または「S 入力」に設定したままでいると、お使いのビデオデッキや再生するテープにより映像が乱れることがあります。(「アナログ入力」を「切」に戻す)

テープ編集集


コピーする

静止画(写真)として

ムービーからお好みの場面を選び、静止画にしてカードにコピーします。

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」

●ビデオ再生モードメニュー(四)の「□→□コピー」: 「入」(P. 94)



- ●コピー後の画像サイズは、640×480ドットです。
- ●静止画をパソコンに取り込むには、別冊の『ソフトウェア取扱説明書』をご覧ください。


テープに撮影したムービーを、静止画(写真)や動画として カードにコピーできます。カードからパソコンに取り込めば、 電子メールで送るなど、いろいろな用途に使えます。



動画として

ムービーからお好みの場面を選び、動画としてカードにコピーします。

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」




- ●本機のスピーカーの音量を動画を記録中に変えても、記録される音量は 変わりません。
- ●動画をパソコンに取り込む方法については、別冊の『ソフトウェア取扱説明書』を ご覧ください。

テープ 5

映像や音声を追加する

になっている場合は、編集で

きません。



映像を追加する

インサート編集

音声を 追加する

アフレコ編集

■アフレコ編集で外部機器を使うには →

インサート編集ボタン

①CDプレーヤーなどの外部機器をS/AV端子に接続。

編集ボタン

②ビデオ再生モードメニュー(**2**)の 「アナログ入力」:「AV入力」または「S入力」(P. 94)

テープに撮影したムービーには、タイトルなどの別の映像や ナレーション、効果音などの音声を追加することができます。



タイトルなど別の場面を追加で撮影できます。追加した映像は、元の映像に上書 きされます。(LPモード(P. 86) で撮影されたムービーは追加できません)

🎙 押しながら 🧶 **押す** (撮影待機になる)

SP 110

追加する映像の撮影準備をして



)スタートストッフ **押す** (撮影が始まる)

ピクニック 04/5/5

) スタートストップ **もう一度押す** (撮影を終わる)

) 押す(編集を終わり、再生画面に戻る)

■追加する映像に効果をつけるには →

「場面切替」、「プログラムAEI(P. 84)

ナレーションやBGM、効果音などを追加で録音できます。再生時には元の音声や 追加した音声を選んで再生できます。(LPモードや16BIT (P. 86) で撮影され たムービーは追加できません)



) 押しながら 🧶 **押す** (録音待機になる)

12BIT

SPI II 🗢



押す (録音が始まる)

(マイクに向けて音声を吹き込む)

押す(録音を終わり、再生画面に戻る)



■追加した音声を聞くには →

「アフレコ音声 | を「入 | または「ミックス | (P. 94)

自動編集する I (登録・接続

リモコンを登録する

自動編集を始める前に、編集用リモコンにお使いのビデオデッキを登録して、リモコンで ビデオデッキも操作できるようにします。



編集用リモコン(別売)

■うまくいかないときは → 対応表の () 内の組み合わ せで手順2をやりなおす。

●お使いのビデオデッキとの対応表

メーカー名	リモコンの登録ボタン
ビクター	•II → ◄ ◀
	(●II → ■)
	(●Ⅱ → シフト)
アカイ	
	$(\blacksquare \rightarrow \blacktriangleright)$
	(ここから/ここまで → ここから/ここまで)
サンヨー	$\blacksquare \rightarrow \blacktriangleright$
	(シフト → ▮▮)
	(シフト → プログラム編集 入/切)
	(ここから/ここまで → •II)
シャープ	◄ ◀ →
	(◀◀ → プログラム編集 入/切)
ソニー	■ →
	(■ → プログラム編集 入/切)
	(シフト → ●Ⅱ)
	(シフト → ◀◀)

メーカー名	リモコンの登録ボタン
東芝	■ → •II
	$(\blacksquare \to \blacktriangleleft \blacktriangleleft)$
NEC	シフト → ここから/ここまで
	(シフト → 修正)
日立	\blacksquare \rightarrow \blacksquare
	(■ → シフト)
フナイ	ここから/ここまで → シフト
松下	∢∢ → シフト
	(◀◀ → ここから/ここまで)
	$(\blacktriangleleft\blacktriangleleft\to\blacktriangleleft\blacktriangleleft)$
	(● II → ▶)
	(◀◀ → 修正)
三菱	■ → ここから/ここまで
	(■ → 修正)
LG	44 → 44
SAMSUNG	•II → ▶


- ●リモコンの電池がなくなると登録が消えてしまいます。電池交換後、登録をやりなおし てください。
- ●ビデオデッキの機種によっては登録できないものや、特定のボタンだけ操作できないも のもあります。その場合は、直接ビデオデッキを操作してください。

編集用リモコン(別売: RM-V717)を使って好みの場面の 並びかえや、効果を入れてのダビングが簡単にできます。 まずは、リモコンの登録と接続が必要です。



接続する


- ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(テープに撮るとき) 進備
 - ●日時/表示メニュー(回)「画面表示切替」:「モニター」(P. 92)



※1:ビデオデッキがビクターのリモート ポーズ端子に接続します。


お知らせ

レデオデッキ側の説明書も合わせてご覧になり、操作や接続を確認しておいてください。



テープ 編集

自動編集するⅡ(シーン設定)



自動編集では、編集したいテープを再生しながらお好みの 場面をシーンとして設定していきます。シーンの切れ目や、 映像自体に演出効果を加えることもできます。



シーンを設定する

始まりの 効果を選ぶ ■シーンの始まりに効果を入れたいとき



「場面切替 | 押す

(押す度に切替わる)

・効果を入れないときは「-- |にする。 場面切替 (P. 84)




- シーンに したい 場面を再生
- シーンの 開始点を 決める
- 映像の 効果を選ぶ
- シーンの 終了点を 決める
- 終わりの 効果を選ぶ



「ここから/ここまで」 押す




- ■映像に効果をつけたいとき
 - 「演出効果」押す (押す度に切替わる)



演出効果 (P. 19)





- ■シーンの終わりに効果を入れたいとき
 - 「場面切替」押す (押す度に切替わる)




場面切替 (P. 84)

- ・終わりの効果を選ぶと、自動的に次のシーンの 始まりに同じ効果が設定される。
- ■続けて次のシーンを設定するには→手順1~6を繰り返す
- ■修正するには→ ◎ 「修正」押す (押す度に後ろから順に設定内容を消去)

自動編集するⅢ(ダビング

ダビングする

この操作は全て編集用リモコン(別売:RM-717)で行います。 本機やビデオデッキの受光部に向けて操作してください。



- ■中止するときは→「■ | 押す(設定したシーンなどは消去されない) または「入/切 | 押す(設定したシーンなどは消去される)
- **■タイミングにズレが起こるときは** (P. 69)

(自動編集画面が消える)

- ●自動編集中は本機を操作しないでください。 (ビデオデッキがダビング待機状態になり、自動編集が中止される)
- ●シーンの開始や終了場面の前後に無記録部分があると、青い画面を記録することがあり ます。

シーン設定 (P. 66) でシーンや効果を設定し終わったら、 ビデオデッキへのダビングを始めます。お使いのビデオデッキ によって起こるズレは、「シンクロ補正」で修正できます。



自動編集時のズレを補正する「シンクロ補正」


自動編集のダビング時、始まりや終わりのタイミングがズレてうまく いかなかったときに、手動で補正します。



ズレが何秒間か確認する

・わかりづらい場合は、切替わりのわかりやすい場面を選び、 ためしに自動編集してみましょう。









(メニュー画面を表示) № 📶







3



-① 🅶 選んで

②決定し、



①「シンクロ補正」を **選んで**

選んで ②決定し、



①補正する値を **設定し** ②**決定する**

■設定が終わったら→

① (戻る)で決定区 (終了)で決定し、再生画面に戻って自動編集をやり直す。

例)開始のタイミングが


- ・1 秒遅い→+1
- ·1秒早い→-1

カード 整 理

静止画を削除する

(写真)

準備 ●モード切替スイッチ:「メモリー」



■削除を終わるには

→「戻る」で決定、「終了」で決定し、 再生画面に戻る

- ●削除した静止画は元には戻りません。削除する前に、よく内容を確認してください。
- ●プロテクト(P. 72) された画像は削除できません。プロテクトを解除してから操作してください。

メモリーカードの容量がいっぱいになったときや、パソコンなどに 取り込んで保存した後は、不要な画像を削除しましょう。







- ① 「表示ファイル」を
 - 選び
- ②決定し、

<< メニュー>> 表示ファイル すべて 戻る

一枚ずつ 選んで削除 表示ファイル削除





削除する 静止画を 選び、

<<削除>>> 削除しますか? する 戻る 44



- ① 「する」 を 選び
- ②決定する (表示中の 静止画を削除)

<<削除>> 削除しますか? する 戻る

全ての 画像を削除

すべて削除



- ① 「すべて」を 選び
- ②決定し、

<< メニュー>> 表示ファイル すべて 戻る



- ①[する]を 選び
- ②決定する

(すべての 静止画を削除) <<削除>>>

すべて削除しますか? する 戻る

カード 整 理

いろいろな整理

準備 ●モード切替スイッチ: 「メモリー」



「再生」に合わせ

(静止画や動画を表示)



押す(再生用メニューが表示)



①メイン メニューを ▲▼で選んで

②決定する

メインメニュー <<メニュ**ー**>> プロテクト DPOF 番号リセット フォーマット 画面表示画面明るさ



①サブ メニューを ▲▼で選んで

②設定する





①画像を **◆▶で選び** ②「する」を ▲▼で選び

③決定する



■操作が終わったら → **(**戻る)で決定、**(**終了)で 決定し、再生画面に戻る

メインメニュー プロテクト 削除 **DPOF** (静止画のみ) 番号リセット フォーマット 画面表示 (静止画のみ) 画面明るさ

メモリーカードに撮影した静止画や動画を整理します。 誤消去防止の「プロテクト」や、あらかじめプリント枚数を 設定できる「DPOF」などが便利です。



サブメニュー	ページ
●表示ファイル :表示した画像を保護する、または保護をはずす。●すべてプロテクト:すべての画像を保護する。●すべて解除 :すべての画像の保護を解除する。	_
●表示ファイル :表示した画像を削除する。 ●すべて :すべての画像を削除する。	70
 ●表示ファイル :静止画とプリント枚数(最大15 枚)を指定して印刷する。 ●すべて1枚 :すべての静止画を1 枚ずつプリントする。 ●リセット :すべての静止画のプリント枚数を0枚に戻す。 ・DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターの場合、カード内の選択された静止画を設定した枚数だけ、自動的に印刷することができます。 ・静止画が1000枚以上あるとDPOF設定できません。 	_
新たにフォルダを作成し、「0001」からはじまるファイル名をつけて記録する。 これまでの静止画とこれから撮影する静止画の区別がつけやすくなる。	-
メモリーカードのなかにある静止画や動画、頭出しデータをすべて消去する。 ・万一、カードの読み書きができなくなるなどの不具合が生じた場合は、フォーマットすることで機能を回復できることがあります。 ・フォーマットすると、プロテクトしたファイルも消去されます。 	29
●入切:モード表示(��)、フォルダ番号とファイル番号(100-0001 など)、 バッテリー残量表示(���)の表示や非表示を設定する。	_
画面の明るさを調節する。	_

故障かな!?

こんなときは

ここを確かめてください

3-57



ノイズが出たり 音声がおかしい

- ●モザイク画 (ブロック状の ノイズ)が出る。
- ■黒色やモザイク画 の横しまが出る。
- ●音声が途切れる。
- ●音や映像が出ない。

再

生

●青い画面になる。



ビデオヘッドが汚れています。

→ミニDVヘッドクリーナー △victor (別売)でクリーニングする。 Wifini

→終わったら、撮影や再生をして確認する。



ミニDVヘッド クリーナー (M-DVSCL)別売

で注意

- ●長時間繰り返しクリーニングしない。 (ヘッドが磨耗します)
- ■詳しくはヘッドクリーナーの説明書を ご覧ください。
- 数回クリーニングしても 正常に再生されないとき
 - →撮影時にビデオヘッドが汚れていたと 考えられます。

■美しく撮影するために…

- ●クリーニングカセットを持ち歩く。
- ●撮影する前に試し撮りをする。 確認は必ず再生画像でしてください。撮影時 に液晶画面やファインダーに表示されている 映像では、汚れなどの確認はできません。
- ●1ヶ月に1回は使用する。
- ●約1000時間の使用を目安に、定期点検に出す。 (お買い上げ店またはビクターサービス窓口へ)

映像が乱れる

●テープの無記録部分では映像が乱れることが あります。 故障ではありません。

巻戻しや 早送りできない

●電源スイッチを「再生」に合わせる。

46

テレビで 再生されない

● テレビの入力切り換えでビデオ用に設定する。

49

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより正常に 動作しないことがあります。

- →まず電源(バッテリー、AC アダプターなど)をはずし再度取付ける。
- →それでも不具合があるときは次の処置をする。

こんなときは

源

撮

中

電源が入らない

ここを確かめてください

- 電源コードを正しく接続する。
- 24

- バッテリーを充電する。
- 画面を開くか、ファインダーを引き出す。

32

33

撮影できない

- 干ード選択スイッチを正しく設定する。
 - ●テープの誤消去防止用つまみを「REC IC 合わせる。
 - ●「テープ終り」と表示されていませんか? →テープを交換する。
 - ■電源スイッチを「撮影 |または「M | に合わ せる。
 - カセットカバーを閉じる。

自動でピントが 合わない



「M」のときはマニュアルフォーカスを解 除する。

33 43

- ●暗いところや明暗差のないものを撮影し ていませんか?
- レンズにゴミや水滴などがついていませ んか?

被写体が暗い

逆光補正ボタンを押す。

44

被写体が明るい

- ●プログラムAEの「スポットライト」を選ぶ。
- 逆光補正を使っているときは解除する。
- 44
- ●明るさ補正を「+ |側にしているときは解 除する。

84

被写体の色が おかしい

- ■照明や背後に色々な光源があるとき、お かしくなるときがあります。
 - →白バランスのワンタッチで色バランスを 調整する。

84

故障かな!?

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	映像の縦に明るい線が出る	強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか?⇒コントラストにより出ることがあります。故障ではありません。	
	日時表示が出ない	●撮影日時/表示メニューの「日時表示」を「入」に する。	92
撮影中	デジタルズーム できない	メモリーモードでは、ズーム10 倍までです。「ズーム」を「10 倍」に設定すると、それ以上できません。(ビデオのみ)	86
	プログラムAE・ 場面切替が使えない	●電源スイッチを「M」に合わせる。	42
	場面切替の「フェーダー :白黒」が使えない	●プログラムAE の「セピア」や「白黒」を選んで	84
	白バランスが 設定できない	いるときは使えません。	04
	ヘッドホンの音が 小さい(出ない)	●一度撮影を中止し、再生モードにして、音量 スイッチをT側に調整する。	46

■次の場合、故障ではありません

- ●太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる
- ●画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点が出る (画面には99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の小さな点が出ることがあります。)

92

98

		窓口へ。	
	画面の裏側が 熱くなる	長時間使うとバックライトが熱くなります。 故障ではありません。→画面または電源を切ってしばらく置く。	_
画面・フ	画面の表示に ムラが出る	●画面やまわりを押しませんでしたか? (圧迫すると映像ムラが生じます)→手を離してしばらく置く。	_
アインダ	アイコン表示が点滅または消える	●場面切替・プログラムAE・手ぶれ補正の うち、同時に使えない機能を選んでいま せんか?	84
1	画面が見にくい	直射日光下など周囲が明るいと見にくくなります。→ファインダーの使用をお勧めします。	26
	画面に映像が出ない	「優先設定」を「ファインダー」に設定して、ファインダーを引き出していませんか?●画面を180 度回転しているときは確実に開く。	90
	ファインダーに 映像が出ない	●「優先設定」を「液晶モニター」に設定して、画面を開いていませんか?	90

ここを確かめてください

●寒い所では多少暗くなります。故障では

寿命が短くなっている可能性があります。

→お買い上げ店、またはビクターサービス

●画面の角度や明るさを調節する。

ありません。

こんなときは

画面が暗い、

または白くなる

故障かな!?

	こんなときは		ここを確かめてください	ページ
メモリーカード	カードが 入らない		●メモリーカードの向きを確認する。	29
	ファイルを削除 できない		●プロテクトを解除する。	72
	充電中、ランプが 点滅しない		●低温や高温の環境で充電していませんか? (バッテリー保護のため充電を中止すること があります) ●許容動作温度の範囲内の環境で充電する。	13
その他	テープが 入らない		テープの向きを確認する。バッテリー残量を確認する。	22 28
	通信時エラー 表示が出る		パソコンケーブルを正しく接続する。ソフトを正しくインストールする。	
	DV ケーブル 接続時、 操作ができない		■電源「入」の状態でケーブルを抜き差ししませんでしたか?→ 一度電源を切り、接続をやり直してから操作する。	_
	リモコンがきかない		システムメニューの「リモコン」が「切」になっていませんか?リモコンをビデオカメラのリモコン受光部に向けていますか?電池が消耗していませんか?	90
	ヘッドホンから 音が出ない		●編集コードが接続されていませんか? ●S/AV/編集コードを取りはずす。	
	自動編集ができない		●DVDレコーダーやハードディスクレコーダー は使えません。	64

こんな表示が出たら…

表示

対 応

- テープを出し入れせずに1時間以上待ち、 メッセージが消えてから使う。
- 消えない場合は点検が必要。 (お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へ)

■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注 いだときのように、まわり に水滴が付着する状態の



こと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのま わりに水滴が付着し、テープが貼りついてしまう。

こんな所で使うと起こりやすい

- ●湿気の多い所。
- ●暖房した直後の部屋。
- ●エアコンなどの冷風が直 接当たる所から暑い屋外 など、寒い所から暖かい 所に急に移動したとき。



(交互に表示され、 本機が停止)

露が付きました

しばらくお待ち

下さい

- つゆつきを防ぐには
 - ■温度や湿度の違う所に移動したときは、本機とテー プをしばらく置き、環境になじませてから使う。
- ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入 った場合は、ビニール袋などで密封し、しばらく置 いて室温になじませる。

で注意

- メッヤージ表示前でもレンズや保護ガラスに水滴 がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着し ている可能性があります。カセットカバーを開けな いでください。
- ●寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。 またメッセージが消えるまで時間がかかることがあり ます。

こんな表示が出たら…

	表示		ここを確かめてください	ページ
	E01, E02, E06		●バッテリーと電源を取りはずしてつけ直し、表示が消えてから使う。	
	E03、E04		●カセットテープを取り出して入れ直し、表示が消えてから使う。	
	●2、3回繰り返しても	表示だ	よければ問題ありません。 が消えないとき さず、お買い上げ店またはビクターサービス窓口へ。	
全	日時を設定して下さい		●日時を設定し直す。再度表示されたら、お買い 上げ店または、ビクターサービス窓口へ。	27
般	バッテリー残量が ありません		●ACアダプターを接続するか、バッテリーを 充電する。	24
	撮影中は 変更できません		●撮影をいったん停止してから操作する。	36
	クリーニング カセットを 試して下さい		●ミニDVヘッドクリーナー(別売)でクリーニン グする。	74
	レンズキャップ		●レンズキャップを取りはずす。	30
	インサート録画 できません		テープのツマミを「REC」に合わせる。「SPモード」で撮影したテープを入れる。	86
テープ	音声アフレコ できません		●テープのツマミを「REC」に合わせる。 ●「SPモード」、「12BIT」で撮影しておく。	86
	ナビできません		●本機で録画したテープを入れる。	47

	表示	ここを確かめてください	ページ)
	テープへ記録 できません	●テープのツマミを「REC」に合わせる。	
テープ	コピーガードがかっています	●コピーガードのかかっている映像はダビ ングできません。	
	テープ終り	●テープを交換するか、巻き戻す。	
	未対応の ファイルです	●本機で再生できない形式です。 ⇒ほかの機器で再生する。	
	エラー	●メモリーカードを入れ直す、または初期化 する。	29 72
	静止画(動画)が ありません	●メモリーカードに静止画または動画を記録する。	38 39
メモリ	メモリー容量が ありません	メモリーカードを交換するか、ファイルを 削除する。	70
リーカー	メモリーカードへ 記録できません	メモリーカードを交換するか、ファイルを 削除する。SDメモリーカードのライトプロテクトを はずす。	70
ド	ライトプロテクトが かかっています	●SDメモリーカードのライトプロテクトを はずす。 ●メモリーカードを交換する。	
	プロテクトが かかっています。	●ファイルのプロテクトをはずす。	72

●テープ撮影時に入れていたメモリーカー

ドを入れる。


このメモリーカード

ではできません

設定

メニューを表示する

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(テープに撮るとき)、「メモリー」(カードに撮るとき)



撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、 画面表示の切替え、編集作業など、お買い上げ時の 設定を変えて操作することができます。



撮影用のメニュー

撮影中(M)に「メニュー」を押すと表示される項目です。

アイコン	メニュー	ページ
FΣ	場面切替	84
懂	プログラムAE	84
₽.	白バランス	84
Α	フルオート	86
M	マニュアル	88
深	システム	90
9	撮影日時/表示	92
•	静止画撮影	86
×	終了	_

●メニューを表示したとき、文字が消えて いる機能は使えません。

再生や編集用のメニュー

再生中(再生)に「メニュー」を押すと表示される項目です。

アイコン	メニュー	ページ
σο	ビデオ再生モード	94
深	システム	90
9	再生日時/表示	92
X	終了	_

■モード切替スイッチ: 「ビデオ | のとき ■モード切替スイッチ: 「メモリー | のとき

メニュー	ページ
プロテクト	
削除	
DPOF	
番号リセット	72
フォーマット	/ _
画面表示	
画面明るさ	
終了	

お知らせ)

●変更した設定は、「プリセット」(P. 90)で全てお買い上げ時の状態に 戻すことができます。

設定 2

撮影効果メニュー

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(テープに撮るとき)、 「メモリー」(カードに撮るとき)

Miiii 「M」にする

押す (メニューが表示される)

3 (東京) 1アイコンを ▲▼で選んで ②決定する



4

①変更したい設定項目を

▲▼で選んで

②設定する



■設定が終わったら → **②** (戻る)で決定、 **※** (終了)で決定し 撮影画面に戻る

お知らせ

●場面切替を設定したときは、撮影開始(イン)と終了(アウト)時の「撮影ボタン」を押した直後にそれぞれ効果があらわれます。

	設定項目
	●切
	直 フェーダー:白
場場	黒 フェーダー:黒
面切替	<u>百黒</u> フェーダー:白黒
	☑ ワイブ:コーナー

	●切
	1/60 シャッター 1/60
慣 プ	1/100 シャッター 1/100
ロ グ ラ	1/250 シャッター 〜 1/250
ム A E	1/4000 シャッター 1/4000
	💸 スポーツ
	<u>●</u> " スノー



ここで設定した内容は、「M」に合わせて撮影をするときに効果があります。「撮影」に合わせたときは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。



設定内容	設定項目	設定内容	ページ				
場面切替を使わない。							
白い画面でフェードイン、 フェードアウト。	ロ ワイプ:ウィンドウ	映像が中央から外にワイプイン、 逆向きにワイプアウト。					
黒い画面でフェードイン、 フェードアウト。	☑ ワイプ:スライド	映像が右から左にワイプイン、 逆向きにワイプアウト。					
白黒画面からカラー画面に フェードイン、カラー画面から	☑ ワイプ:ドア	映像が中央から左右に開くようにワ イプイン、閉じるようにワイプアウト。	40				
クエートイン、カラー画面から白黒画面にフェードアウト。	♪ ワイプ:スクロール	映像が下から上にワイプイン、 逆向きにワイプアウト。					
映像が右上から左下にワイプ イン、逆向きにワイプアウト。	▲ ワイプ:シャッター	映像が中央から上下に開くようにワ イプイン、閉じるようにワイプアウト。					
 映像に変化をつけない。							
テレビ画面などを撮るとき の、黒い帯が細くなる。	スポットライト	スポットライトなどが当たって、 被写体が明るく映りすぎるとき。					
蛍光灯のチラつきを抑え る。(50Hz地域のみ)	○ ★ 夜景	夜景などを撮るときに、自然 な感じで撮影。					
「スポーツ」でお好みの効 果が得られないときに、	☑ セピア	古い写真のようなセピア色で撮影。	40				
手動で設定する。	B/W 白黒	白黒映画のようにモノクロで撮影。					
動きの速い被写体を、 1コマ1コマ鮮明に撮影。	₩ 映画効果	速いコマ落としをつけて、映画 のような効果を出す。					
晴れた日の雪原など、周囲が 明るい場所で撮るとき。	ストロボ	コマ落としで、連続写真のように 撮影。					
自動的に色バランス調整。							
被写体の色をより正確に。	⇒ はれ	晴れた日の屋外で撮影するとき。					
①白い紙を用意し、 画面全体に写し出す。	♣ 〈もり	曇りの日や日陰で撮影するとき。	_				
② 「▲」の点滅が止まるまで 「決定ボタン」を押し続ける。	参 ハロゲン	撮影用ライトなど、照明の下 で撮影するとき。					

設定

フルオート/静止画撮影メニュー

準備 ●モード切替スイッチ: 「ビデオ」(テープに撮るとき)、 「メモリー」(カードに撮るとき)

「M」にする

押す(撮影用メニューが表示される)

①アイコンを ▲▼で

選んで

②決定する



①変更したい 設定項目や 内容を

▲▼で 選んで

②設定する



■設定が終わったら → **(**戻る)で決定、

× (終了)で決定し 撮影画面に戻る

お知らせ)

- ●静止画をまとめて撮影する(インターバルショットなど)とき は、先に「番号リセット I(P. 72) で保存先のフォルダを分け ておくと便利です。
- ●静止画から動画ファイルを作るには『ソフトウェア取扱説明書』 をご覧ください。

	設定項目
	録画モード
	音声モード
Aフルオー-	ズーム
オート	記念写真モード
	感度アップ
	ナビ
	画質設定
⑥	画像サイズ
静止画撮影	記録選択
京	インターバル ショット
	インターバル タイム

ここで設定した内容は、「M」や「撮影」に合わせて 撮影するときに効果があります。



設定内容	ページ
●SP:標準 モード。アフレコ編集・インサート編集できる。(大切な録画に) LP:長時間 モード。撮影時間がSP モードの1.5 倍。	36
■12BIT: アフレコ編集できる。16BIT: 高音質で録音する。	62
10倍 : 光学ズーム (画質が劣化しない)。 ●40倍 : デジタルズーム (倍率を上げる程、画質が劣化する)。 200倍: デジタルズーム (倍率を上げる程、画質が劣化する)。	37
●フル : 全面に静止画を表示する。ネガ : 写真のネガのように階調を反転する。フレーム: 白フチをつける。	37
切 : 暗いときも自然のままの明るさ。 ●AGC : 暗いときは電気的に感度アップ。 オート※A:暗いときは自動的に明るく調節する(AGCより明るくなる)	_
マニュアル:ナビ書込みボタンを押したときに記録する。5秒、15秒、30秒、60秒:設定した秒数がたつと自動的に記録する。切:頭出しデータを記録しない。	36 47
●ファイン :高画質(撮影枚数が少ない)。 スタンダード:撮影枚数が多い。	38
640× 480:撮影枚数を多くしたとき。 1024× 768:パソコンで見たいとき。 1280× 960:印刷したいとき。 ●1600×1200:きめ細かく印刷したいとき(高解像度用)。	38
→四 : テープのみに記録する。→四 / →回 : テープとメモリーカード両方に記録する。	37
●切:通常の撮影をする。 入:定期的に、静止画をメモリーカードに撮影する。	38
15秒、30秒、●1分、2分、: インターバルショットの静止画を自動で撮影して 5分、10分、30分、60分 いく間隔を設定する。	_

マニュアルメニュー

準備 ●モード切替スイッチ: 「ビデオ」(テープに撮るとき)、 「メモリー」(カードに撮るとき)

「M」にする

押す(撮影用メニューが表示される)

①アイコンを ▲▼で 選んで

ァ ルフタイマー ボイスポジション フラッシュ明るさ tu 戻る

アイコン

②決定する





■設定が終わったら → 🔁 (戻る)で決定、

× (終了)で決定し

撮影画面に戻る

設定項目							
	手ぶれ補正						
	セルフタイマー						
	58						
M マ ニ	テレマクロ						
ーュアル	ワイド効果						
	ボイスポジション						
	フラッシュ明るさ						

ここで設定した内容は、「M」に合わせて撮影をするときに効果があります。「撮影」で撮影するときは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。



設定内容	ページ
切:設定しない。 ●入:手ぶれによる映像のブレを低減する。	
・三脚などで固定して撮影するときは 「切」にする。(不必要な補正が行われ、不自然な映像になる ことがあるため)	_
・次の場合は補正しきれないことがあります 手ぶれが大きい、被写体にコントラスト(明暗差)が ほとんどない、映像にデジタル処理をしている場合。	
●切:設定しない。入:設定して撮影ボタンを押すと、15秒後に撮影が始まる。	_
●切 : 設定しない。 5S : 5秒間だけ撮影して一時停止する。(スナップショットムービー) アニメ: 1/8秒間だけ撮影して一時停止する。(アニメーション作成など)	_
●切:1m まで接近して撮影できる。入:T 側で60cm まで接近して撮影できる。	_
●切 : 設定しない。 シネマ: 映画風に上下に黒い帯が入る。 ワイド: ワイドテレビ(16:9)と同じ横長の画面になる。 普通のテレビ(4:3)では、縦長の映像が映る。 デジタルワイド: 撮影できる範囲が広がる。(0.7倍)	
・ワイドテレビで再生するときは 本機をテレビのS2端子やS1端子に接続すると、テレビが ワイド映像を自動判別して再生します。S端子につなげた場合は、 お使いのテレビ側で映像を切り替えてください。	49
・ワイド映像をダビングしたときは 本機で撮ったワイド映像を、ビデオデッキなどでダビングした ときは、再生時にお使いのテレビ側で映像を切り替えてください。	
●切:自然な音声を録音する。 入:風による雑音を軽減して録音する。	_
+3~●±0~-3:フラッシュの発光量を設定する。(+側 明るい、-側 暗い)	44

設定 5

システムメニュー

Marie [M]または「再生」にする

押す (メニューが表示される)

3 (東京) ①アイコンを ▲▼で 選んで ②決定する



①変更したい 設定項目や 内容を ▲▼で 選んで ②設定する



■設定が終わったら → 🗗 (戻る)で決定、 🔀 (終了)で決定し 撮影画面に戻る

	設定項目	
	ブザー	
	タリー	
	リモコン	
マシステム	デモモード	
	動画記録	
	優先設定	
	プリセット	

ここで設定した内容は、「M」「撮影」「再生」など全ての 操作時に共通で有効です。「プリセット」では、全ての メニュー設定をお買い上げ時に戻すことができます。



設定内容	ページ
切 : 操作音を消す。 ブザー : 一部の操作のみブザー音。 ●メロディー : 操作するごとにメロディー音。	
切: 点灯しない。 ●入: 撮影中にランプが点灯する。	_
切: リモコン操作を受けつけない。 ●入: リモコンで操作できる。	
切:設定しない。 ●入:プログラムAE などの効果をデモで確認できる。 ・「入」に設定しているときに、本機にテープを入れずに電源を入れると、液晶画面に本機の機能デモンストレーションを映像で表示します。(表示中に本機を操作すると表示を中止)	40 · 84
160×120:メールの添付に適したサイズ。 240×176:標準サイズ。 ●352×288:パソコンなどの大きな画面での表示に適したサイズ。	39
●液晶モニター:液晶画面を優先的に表示する。ファインダー:ファインダーを優先的に表示する。	26
実行:メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。	_

[●]印は、お買い上げ時の設定です

撮影・再生日時/表示メニュー

M_{■ 切}再生

- ■撮影用の設定をするとき 「M」にする
- ■再生用の設定をするとき 「再生」にする

押す(メニューが表示される)

①アイコンを **▲▼**で 選んで

②決定する



①変更したい 設定項目や 内容を **▲▼**で 選んで

②設定する



■設定が終わったら → (戻る)で決定、

× (終了)で決定し 撮影画面に戻る



ここで設定した内容は「M」「撮影」時、 「再生」時のそれぞれで有効になります。



設定内容	ページ
(暗く)(明るく) 画面の明るさを調節する。 調節バー: ◀ ▶ で調整し、決定する	26
 (撮影用) モニター : TV やビデオデッキに、文字や記号を出力しない。 ●モニター/TV : TV やビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する。 (再生用) 切 : 画面、TV、ビデオデッキに、文字や記号を出力しない。 ●モニター : TV やビデオデッキに、文字や記号を出力しない。 モニター/TV : TV やビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する。 	49 · 57
 (撮影用) 切 :表示しない。 オート :電源を入れたときに5 秒間表示する。 入 :常に表示する。 (再生用) 切 :表示しない。 オート : 再生をはじめたとき・日付が変わったときに5 秒間表示する。 入 :常に表示する。 	49 57
●切:表示しない。 入:表示する。	62
●日本語 :メニューを日本語で表示する。 ENGLISH:メニューを英語で表示する。	23
切:表示しない。 ●入:外部マイクを接続すると表示する。	62
年月日、時刻:年月日と時刻を設定する。	27

ビデオ再生モードメニュー

準備 ●モード切替スイッチ:「ビデオー

「再生」にする

押す(再生用メニューが表示される) メニュー

 $\Delta V \tilde{c}$ 選んで

②決定する

①アイコンを



①変更したい 設定項目や 内容を **▲▼**で 選んで ②設定する

設定項目 設定内容 音声切と アフレコンド声 シンクロ補正 録画モード ステレオ | 100(切 ±0.0 - 節 - 切 ナビ画像削除 ブランクサーチ アナログ入力 X tu 戻る

■設定が終わったら → 🔁 (戻る)で決定、 × (終了)で決定し

撮影画面に戻る

設定項目 音声切替 アフレコ音声 シンクロ補正 മ 録画モード **™**⇒□コピー ナビ画像削除 ブランクサーチ アナログ入力

ここで設定した内容は、「再生」に合わせて再生や編集をするときに 効果があります。

設定内容	ページ
ステレオ : 左右の音声を両方とも再生する。音声L : 左の音声のみ再生する。音声R : 右の音声のみ再生する。	_
切 : 撮影時の音声を再生する。入 : アフレコ音声を再生する。ミックス : 撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再生する。	62
-1.3~●±0~+1.3:お使いのビデオデッキにあわせて補正する。	69
●SP:標準 モード。アフレコ編集・インサート編集できる。(大切な録画に) LP:長時間 モード。撮影時間がSP モードの1.5 倍。	36
●切:コピーしない。 入:テープからメモリーカードに静止画をコピーできる。	60
画像選択 : 頭出しデータを1件削除する。 テープ選択 : 同じテープから作成した頭出しデータを削除する。 すべて : すべての頭出しデータを削除する。	48
実行:5秒間以上の無記録部分を探す。 ・無記録部分の約3秒手前で停止しますので、そこから録画をスタートすると、約3秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、録画スタート位置を確認してください。	36
●切 : アナログ入力を無効にする。 A/V 入力: 再生機の映像出力端子に接続する。 S 入力 : 再生機のS 出力端子に接続する。	58

[●]印は、お買い上げ時の設定です

日常のお手入れ

●お手入れの前に、バッテリー、AC アダプターまたは電源プラグをはずしてください。

乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。

●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、 乾いた布で水分を拭き取る。

くご注意>

- ・ベンジンやシンナーは使わない。(損傷や故障の原因)
- ・化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面

本体

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、 市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。 (汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因)

海外で使うときは

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセントから 直接電源を確保できます。

ただし、コンセントの形状は国によって異なりますので、変換プラグが必要です。

■訪問国に合った変換プラグをご用意ください

コンセントの形状 (主な使用国)	(北米·南米など)	(オーストラリア)	(ヨーロッパ)	• •	
使用する 変換プラグ	必要ありません				

■次の訪問国では、現地のテレビでも再生することができます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。詳しくは「テレビで見る1(P. 49)をご覧ください。

- アメリカ合衆国
- プエルトリコ
- バルバドス
- キューバ
- フィリピン
- ●チリ
- ●コロンビア
- 台湾

- ●バミューダ
- ・バハマ ● カナダ
- 米領サモア
- 韓国 ●コスタリカ メキシコ
- ニカラグア

- ・パナマ
- エルサルバドル
- ^\/\/_
- グアム ● グァテマラ
- ミクロネシア
- スリナム
- ・ハイチ

- エクアドル
- ベネズエラ
- ミャンマー
- ボリビア ホンジュラス
- ・ドミニカ
- トリニダード・トバコ

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受取っていただき内容をよくお読みの後 大切に保管してください。保証期間は、お 買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼される場合(持込修理)

74~81ページに従って調べてください。 なお異常のあるときは、電源を切り、必ず バッテリーまたはACアダプターを抜いて から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 本機、DVカセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

デジタルビデオカメラ
GR-DZ7
年 月 日
できるだけ具体的に
() –

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店にて 修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望 により有料修理させていただきます。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカメラの 点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により 部品が劣化し、故障したり、時には安全性を 損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が 出ない。
- ●異常な臭いや音がする。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。

で使用を 故障や事故防止の ため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

サービス窓口案内



Victor ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください。

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれな い場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

※略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

207 171					1 [3	207 17-1		ı		
都府県名	拠点名	TEL	T	所 在 地	ļ	都府 県名	拠点名	TEL	₹	所 在 地
		北								
				札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29	П		【出張修理専門	】のご相談窓口		
				旭川市神居二条3-2-15			首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
北海道		(0157) 25-8557		北見市山下町4-7-19 釧路市松浦町3-3			「お猫かり体理	補修用部品】のご		
		(0154)24-0797						(03)5684-8254		東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
				南瓜 印 果 0 来 阿 12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F	_					東京都千代田区外神田1-6-6
	M M 0.0	古	北	國施印五校郭亭J年10國施五校郭WI C7711	東	京		(03)3993-7520		
	青 森 S.C	1/017)700 0001		青森市桂木4-6-17						東京都大田区北千束2-20-6
吉 森		(0178)44-4521		八戸市諏訪2-2-36			八 王 子 S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
H 44				弘前市高田1-13-1			【業務用機器専	門】のご相談窓口		
				盛岡市津志田9地割24-1	1		CSセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
岩 手	水 沢 S.S	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12			00277	埼	于 王	XX BFIXE X/F0 10
				秋田市山王中園町4-1					- 1	
秋田		(0186) 43-0980					【出張修理専門			
	横 手 S.S	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6			首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
宮城	仙 台 S.C	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	埼	₹ .	【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	•
	山 形 S.C	(022)642-0270	000-2412	山形市松山3-12-18			大 宮 S.C.	(048)654-5241	331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1
山形				酒田市亀ヶ崎6-6-1			熊 谷 S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		(024) 952-6331						神		
福島				いわき市内郷御台境町鶴巻6-1			【出張修理専門]のご相談窓口		
		関東	• 甲 信	越	1		首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	270 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	新 湯 S.C			新潟市明石1-2-19						来宗州女川当八島2-13-21
新潟				長岡市下下条2-1366-1				補修用部品】のご		
	上 越 S.S	(025) 545-1734	942-0081	上越市五智1-11-2	神	奈川				横浜市中区翁町1-3-1
長野				長野市川合新田962-1	1			(044) 975-1879		
区 却	松 本 S.S	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21				(0463)36-2160		平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
群馬	前 橋 S.C	(027) 255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1						相供原用 ロ // 103-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
WI 7/9	ng 0.0	(0277200 0021	07 1 00 10	日本ビクター(株)前橋工場第2棟1F			1典 六 1.0.	(040/234-4300	243-0401	海宅石川来位7-19-20
栃木	宇都宮S.C	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22			静 岡S.C.			静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
				水戸市元吉田町1030	±9	岡				沼津市筒井町6-5
	水 戸 S.C	(029)246-1560	310-8528	日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F	Bt	. [144]				浜松市北島町785
茨 城		1					% 1A 0.0.		毎・北	
	土 浦 S.S	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1			女 + 長00			左 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
山梨	甲府SS	(055)237-4016	400 0004	甲府市湯田2-11-5	-	知	五 丘 座 S.C. 三 河 S.C.	(0564)51-5931		
ш ж	中 府 5.5	(055/23/-4016	400-0864	中府印湯田2-11-5	~	_ /H		(0532)64-0815		
	【出張修理専門	】のご相談窓口			رال ال	阜		(058) 274-1947		
		(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	1 =	重				四日市市堀木2-15-2
		、補修用部品】のご		1 7177777	ΙF		津 S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
 千 葉				千葉市美浜区幸町2-1-1	富	山	富 山 S.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
' *				柏市豊四季512-10-67	ΙH					
		(047) 353-6189		浦安市当代島2-13-27	石	111	金 沢 S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
	"" ~ 0.0	1,500 0100		The state of the s	1=		#E ## C C	(0770) 50 00 : 0	040.00:5	5.4.+ 王明 75.0.04.4
					福	#	福 井 S.S.	(07/6)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
/ 14				ざいませのぶ もとかじめず						0404

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都県	府名	拠	点名	TEL	₹	所	在	地
					<u> </u>			
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気	町268	
京	都	【出張	修理専門	のご相談窓口				
		大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28
ж		【お預	かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口			
		京	都 S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区流	草下川	原町31番地の1
京都	北部	福知	副山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚	東町14	5-2
		【出張	修理専門	のご相談窓口				
奈	良	大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28
亦	Þ	【お預	かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口			
		奈	良 S.C.	(0742)35-0935	630-8115	奈良市大宮町	₹丁目3-	10 藤本ビル1階
		【出張	修理専門]のご相談窓口				
		大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28
		【お預	かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口			
大	阪	大		(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川		
		堺	S.C.	(072)254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅	町3丁21	-2 伊助ハイツ
		【業務	用機器専	門】のご相談窓口				
		メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川		
和哥	胜山	和哥		(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太		8
диц	νщ	田	辺 S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊15	81-12	
		【出張	修理専門	のご相談窓口				
兵	庫	大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28
中列	部	【お預	かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口			
		神	戸 S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央	区磯上	通3-2-16
兵庫	西部	姫	路 S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地i	南町11	-1

関 山 岡 山 S.C. (086)243-1566 700-0926 岡山市西古松西町8-23 730-0825 岡山市西古松西町8-23 730-0825 岡山市西古松西町8-23 731-0825	
広島 広島S.C. (082)243-9839 730-0825 広島市中区光南3-9-17 福山 小S.S. (084)931-6884 721-0973 福山市南東王町3-5-15 山 口 兄.S. (083)973-3708 754-0022 最初が駆削 花園町5-28 周南市野上町2-35 下関 S.S. (0834)27-1331 745-0042 同南市野上町2-35 下関 S.S. (0832)51-1040 751-0852 下関市総野町2-14-23 下関 S.S. (088)622-7387 770-8052 徳島市沖浜2-37 高知 高知S.S. (088)622-7387 770-8052 徳島市沖浜2-37 高知 高知S.S. (088)82-0546 781-8122 高知市海東町41-43 松山 S.C. (089)522-0108 798-0087 宇和島市坂下津甲407-40 九州・沖縄福岡 「会保 S.S. (0942)33-4455 高9-0087 学和島市坂下津甲407-40 九州・沖縄福岡 「会保 S.S. (0942)33-4455 高9-0087 学和島市坂下津甲407-40 大州・沖縄市場上178 1812-0011 福岡市博多区博多駅前4-1 長崎市城山町9-13 大米州市公住 (093)921-3981 802-0064 長崎 「奈田城山町9-13 大米州市小倉北区片野2-15 大分・大 分 大 分 S.C. (097)543-1422 870-0820 大分市西大道三丁目 目前 51	
広 島 福 山 S.S. (084)931-6984 721-0972 福山市繭蔵王町3-5-16 山 口 5.C. (083)973-3708 754-0022 吉敷部小郡両北圏町5-28 1 表	
□ □ S.C. (1083)973-3708 784-0022 表彰小部町 在園町 5-28 784-0022 表彰小部町 在園町 5-28 784-0022 表彰小部町 784-0023 表彰小部町 784-0023 表彰小部町 784-0024 西京・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本・ 日本	
出 ロ 徳 山 S.S. (0834)27-1331	
下関 S.S. (0832) 51-1040 751-0852 下関市龍野町2-14-23	
国	
番 川 高 松 S.C. (087)866-1200 761-8057 高校市田村町205-1 徳 島 徳 島 S.C. (088)622-7387 770-8052 徳島市沖浜2-37 高 知 S.S. (088)882-0546 781-8122 高知市高須新町41-43 電 東和島 S.S. (0895)22-1018 798-0087 中和島市坂下津甲407-40 九 州 沖 紅 福 岡 S.C. (092)431-1261 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-1 公留米 S.S. (092)431-1261 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-1 公留米 S.S. (093)921-3381 802-0064 北九州市小倉北区片野2-15 佐世保 S.S. (095)862-5522 852-8021 長崎市城山両9-13 佐世保 S.S. (095)3-5588 875-1166 佐世保 床木風町1467-2 大 分 大 分 S.C. (097)543-1422 870-0820 大分市西大道三丁目番15	
徳 島 徳 島 S.C. (088) 622-7387 770-8052 徳島市沖浜2-37 高 知 高 知 S.S. (088) 882-0546 781-8122 高知市高須新町4-1-43 世 以 S.C. (089) 923-0372 791-8015 松山市央1-4-12 宇和島 S.S. (0895) 22-1018 798-0087 中和島市坂下津甲407-40 九 州 沖 知 福 岡 S.C. (092) 431-1261 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-1 公 日本 S.C. (093) 921-3981 802-0064 上 大 州 S.C. (093) 862-5522 852-8021 長崎市城山町9-13 佐世保 S.S. (095) 832-5522 852-8021 長崎市城山町9-13 大 分 大 分 S.C. (097) 543-1422 870-0820 大 分市西大道三丁目 番1 ³	
高 知 高 知 高 知 S.S. (088) 882-0546 781-8122 高知市高須新町4-1-43	
愛 媛 松 山 S.C. (089) 923-0372 791-8015 松山市中央1-4-12 字和島 S.S. (0895) 22-1018 798-0087 字和島市坂下津甲407-40 九 州 ・ 沖 組 福 岡 S.C. (092) 431-1261 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-1 6 公留米 S.S. (093) 921-3981 802-0064 北九州 S.C. (093) 921-3981 802-0064 北九州市小倉北区片野-15 長 崎 S.C. (095) 862-5522 852-8021 長崎市城山町9-13 佐世保 S.S. (0956) 33-5568 857-1166 佐世保市木風町1467-2 大 分 大 分 S.C. (097) 543-1422 870-0820 大分市西大道三丁目1番15	
業 境 宇和島 S.S. (0895)20-1018 798-0087 宇和島市坂下津甲407-40 九 州 ナカ 組 国	
平利島 S.S. (0985)20-1018 798-0087 平利島市政 下津中407-40	_
福 岡 塔 岡 S.C. (092) 431-1261 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-1	
接 質	6-1
北九州S.C. (093)921-3981 802-0064 北九州市小倉北区片野2-15	2
長 崎 佐世保 S.S. (0956)33-5568 857-1166 佐世保市木風町1467-2 大 分 大 分 S.C. (097)543-1422 870-0820 大分市西大道三丁目1番1 [±]	-12
大分大分、C. (097)543-1422 870-0820 大分市西大道三丁目1番1 ⁴	
# + # + 0 0 (000) 0F0 4F00 004 4404 #\+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3
熊 本 熊 本 S.C. (096)353-4536 861-4101 熊本市近見8-1-10	
宮崎 S.S. (0985)24-5401 880-0032 宮崎市霧島町3-59	
西 阿 S.S. (0982)35-7077 882-0857 延岡市惣領町24-3	
鹿児島 鹿児島 S.C. (099)282-8818 890-0034 鹿児島市田上7丁目9-8	
沖 縄 沖 縄 S.C. (098)898-3631 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1-13	-16
山陰	
山陰ビクター販売(株)	
島 根 松 江 S.C. (0852)31-8900 690-0825 松江市学園1丁目16-39	
鳥 取 鳥 取 S.S. (0857)23-2151 680-0911 鳥取市千代水1丁目22-1	

●海外で故障したときのご相談窓口

海外で故障したときは、以下の窓口にてご相談ください。日本語での対応ができない窓口 もあります。また、海外では日本の保証書は適用されません。

カナダ JVC CANADA INC.

- ・トロント(416-293-1311)
- 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

- ・ロサンゼルス[714-229-8011]
- 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024
- ・ニュージャージー(800-252-5722)
- 1700 Velley Road, Wayne, NJ 07470
- ・ホノルル(808-833-5828)
- 2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LTD.

- ・ロンドン[020-8450-3282]
- JVC House, JVC Business Park, Priestley Way, London, NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.S.

- ・パリ[0825-800-811]
- BP50, 78422 Carrieres Sur Seine Cedex, FRANCE

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

- ・シンガポール[6255-8155]
- 31Kaki Bukit Road 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

仕様

	一般
電源	DC 11 V (AC アダプター使用時)、DC 7.2 V (バッテリー使用時)
消費電力	4.9 W (ファインダー使用時)、5.7 W (液晶画面使用時)
外形寸法	62 mm × 101 mm × 115 mm (幅×高さ×奥行き)(フード含まず)
質量	本体質量 約560 g 撮影時質量 約650 g(バッテリーBN-V408、60 分テープ、メモリーカード、グリップベルト、レンズキャップ含む)
許容動作温度	0 ℃~ 40 ℃
許容相対湿度	35 % ~ 80 %
許容保存温度	- 20 ℃~ 50 °C
	カメラ部
撮像素子	1/3.6 型212 万画素CCD 撮像エリア ムービー時:123 万画素 静止画時:200 万画素
レンズ	F1.8 ~ F2.2 f = 4.5 mm ~ 45 mm (35mmカメラ換算 ムービー時: 48.7mm~487mm) 静止画時: 38.9mm~389mm)
フィルター径	30.5 mm (ネジピッチ0.5 mm)
ズーム倍率	光学10 倍、最大200 倍(デジタル使用)
最低照度	28 ルクス(ナイトアイ時:約1 ルクス)
	液晶画面/ファインダー部
液晶画面	2.5 型、12.3 万画素 ポリシリコンカラー液晶
ファインダー	0.3 型、12.3 万画素 ポリシリコンカラー液晶
■撮影・再生時の	仕様
再生	拡大再生 20 倍まで
撮影	ズーム撮影 10 倍まで光学ズーム、200 倍までデジタルズーム
	デジタルビデオカメラ部
録画/再生方式	DV 方式(SD 仕様) 映像:デジタルコンポーネント記録 音声:PCM デジタル記録、32 kHz 4 チャンネル(12BIT)、 48 kHz 2 チャンネル(16BIT)、44.1 kHz (再生のみ)
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
使用力セット	ミニDV カセット
録画/再生時間	SP モード: 80 分、LP モード: 120 分(80 分テープ使用時)
早送り/巻き戻し時	約3分(60 分テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部						
記憶メディア	ア SD メモリーカード、マルチメディアカード					
圧縮方式	静止画 JPEG 準拠					
江阳 万式	動 画 MPEG4 (ASF 形式) 準拠					
	静止画 1600 × 1200 ドット 1024 × 768 ドット					
画像サイズ	1280× 960ドット 640×480ドット					
四隊 ソイス	動画 160×120ドット 240×176ドット					
	352 × 288 ドット					
静止画画質	2 モード(ファイン/スタンダード)					

■静止画の撮影可能枚数の日安

		マルチメデ	ィアカード	SD メモリーカード					
画像サイズ	画質モード	16MB (市販)	32MB (市販)	8MB (付属)	16MB (市販)	32MB (市販)	64MB (市販)		
640×480	ファイン	約 105 枚	約215枚	約 47 枚	約 95 枚	約 205 枚	約 425 枚		
040 \ 400	スタンダード	約 225 枚	約 470 枚	約 85 枚	約 175 枚	約 375 枚	約 755 枚		
1024×768	ファイン	約 50 枚	約100枚	約 21 枚	約 47 枚	約 95 枚	約 200 枚		
1024×768	スタンダード	約 100 枚	約 205 枚	約 42 枚	約 85 枚	約 185 枚	約 375 枚		
1280×960	ファイン	約 32 枚	約 60 枚	約 13枚	約 29 枚	約 60 枚	約 125 枚		
1280/300	スタンダード	約 65 枚	約130枚	約 27 枚	約 55 枚	約 120 枚	約 250 枚		
1600×1200	ファイン	約 17枚	約 35 枚	約 7枚	約 16枚	約 34 枚	約 65 枚		
	スタンダード	約 29 枚	約 55 枚	約 12枚	約 26 枚	約 50 枚	約110枚		

■動画の記録可能時間の目安

		マルチメディアカード			SD メモリーカード							
画像サイズ	16MB (市販)		32MB (市販)		8MB (付属)		16MB (市販)		32MB (市販)		64MB (市販)	
160×120	約	17分	約	34 分	約	7分	約	15分	約	33 分	約	68 分
240×176	約	6分	約	12分	約	2分	約	5分	約	12分	約	25 分
352×288	約	2分	約	4分	約	30 秒	約	1分	約	4分	約	8分

お知らせ

- ・パソコンで動画ファイルを再生する場合は、Windows MediaTM Player (Windows 版、Macintosh版とも にVer6.4以降)をお使いください。詳しくは、「ソフトウェア取扱説明書」をご覧ください。
- ·Windows MediaTM は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- ・撮影可能枚数と記録可能時間は、メモリーカードの購入時のものです。ナビの頭出しデータなどを記録すると、 減少します。

仕様

	端子部
DV 端子	4 ピン(i.LINK/IEEE1394 準拠)
S/AV 端子	S2 映像端子 アナログ入力(Y:0.8 V (p-p) \sim 1.2 V (p-p)、75 Ω C:0.2 V (p-p) \sim 0.4 V (p-p)、75 Ω) アナログ出力(Y:1.0 V (p-p)、75 Ω C:0.29 V (p-p)、75 Ω) 映像端子 アナログ入力(0.8 V (p-p) \sim 1.2 V (p-p)、75 Ω) アナログ出力(1.0 V (p-p)、75 Ω) 音声端子 ステレオ/アナログ入力(300 mV (rms)、50 k Ω) ステレオ/アナログ出力(300 mV (rms)、1 k Ω) 編集端子
USB 端子	ミニUSB-B タイプ USB 2.0/1.1
マイク端子	φ3.5 mm ミニジャック(ステレオ)
ヘッドホン端子	φ3.5 mm ミニジャック(ステレオ)

		フラッシュ	
推奨撮影距離	2m以下		

AC アダプター(AP-V14)			
電源	AC 100 V -240 V, 50 Hz / 60 Hz		
入力容量	23 VA (100 V), 31 VA (240 V)		
出力	DC 11 V, 1 A		
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は10℃~35℃)		
外形寸法	50 mm × 27 mm × 71 mm (幅×高さ×奥行き) (コード、AC プラグ含まず)		
質量	約100 g		

リモコン(RM-V720)					
電源	DC 3 V (ボタン電池 CR2025)				
電池寿命	約1年(使用頻度によりかわります。)				
動作距離	約5 m (正面軸上)				
許容動作温度	0 °C~ 40 °C				
外形寸法	45 mm×11 mm×105 mm (幅×高さ×奥行き)				
質量	約40 g (ボタン電池含む)				

ハッテリー(BN-V408)					
電圧	DC 7.2 V				
容量	800 mAh				
外形寸法	38 mm × 22 mm × 55 mm (幅×高さ×奥行き)				
質量	約60 g				

■充電時間の目安 室温10 ℃~35 ℃の範囲を想定しています。

バッテリー	時 間
BN-V408(同梱)/BN-V408-H(別売)	約 1 時間 30 分
BN-V416 (別売) /BN-V416-H (別売)	約 3 時間
BN-V428(別売)	約 5 時間
BN-V438(別売)	約 6 時間 30 分

■実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V408 (同梱) /BN-V408-H (別売)	約 35分	約 30分
BN-V416 (別売) /BN-V416-H (別売)	約1時間5分	約 55分
BN-V428 (別売)	約 1 時間 55 分	約 1 時間 40 分
BN-V438 (別売)	約 2 時間 40 分	約2時間15分
VU-V840KIT (別売)	約 2 時間 45 分	約 2 時間 20 分
VU-V856KIT (別売)	約 3 時間 55 分	約 3 時間 20 分

■連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時			
BN-V408(同梱)/BN-V408-H(別売)	約1時間10分	約1時間00分			
BN-V416 (別売) /BN-V416-H (別売)	約 2 時間 15 分	約 1 時間 55 分			
BN-V428 (別売)	約 3 時間 55 分	約 3 時間 20 分			
BN-V438 (別売)	約 5 時間 20 分	約 4 時間 35 分			
VU-V840KIT (別売)	約 5 時間 30 分	約 4 時間 40 分			
VU-V856KIT (別売)	約 7 時間 50 分	約 6 時間 45 分			

[※]VU-V840KIT およびVU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、別売のDC コード(VC-VBN800) でバッテリーポーチとビデオカメラを接続して使います。バッテリーをビデオカメラに直接取りつけることはできません。

お知らせ

- ・撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短くなります。バッテリーは撮影予定時間 の約3 倍分ご用意されることをお勧めします。
- ・実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(P. 13,14)。
- ·i-LINK は、IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様です。 ik はi-LINK に準拠した商品につけられるロゴマークです。
- ・本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にしたがって正しく 取り扱いをしてください。

さくいん

英数字	か行
AC アダプター 14,24 B/W 85 DPOF 73 DVケーブル 15,56,58,65 DV端子 16,102 DVナビ 47 LP 87 SDメモリーカード 13,14,29,101 SP 87 S/AV/編集コード 14,49,56,58,65 S/AV端子 16,102 USB端子 18,102 5S 89	外部マイクレベル93画質設定87画質モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あ行	コピー
明るさ補正45 頭出し36,47	さ行
アナログ入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再生 46,49,50,52 撮影 36,38,39,42 三脚 44,89 システムメニュー 90 自動編集 64 シャッタースピード 85 白バランスメニュー 84 シンクロ補正 69,95 ズーム 19,37,87 ステレオ 95 ストロボ 85
	スポーツ

た行	フルオートメニュー86
タイムコード・・・・・20,22,93 対面撮影・・・・26 ダビング・・・・54,56 タリー・・・・91	プログラムAE メニュー84 プロテクト18,102 ヘッドホン端子18,102 ボイスポジション89
つゆつき79 デジタルズーム37,87	ま行
デジタルダビング 56 手ぶれ補正 89 デモモード 40,91 テレビ 49 テレマクロ 89 動画記録 91 動画メモリー 39,52	マイク端子
な行	かた
ナイトアイ44 ナビ36,47,87,95 ナビインデックス画面47 日時/表示メニュー92	や行 夜景41,85 優先設定90
年月日時計合わせ27,93	5行
は行	ライトプロテクトスイッチ81 リモコン19,31,64,91
バッテリー13,14,24,103 場面切替メニュー84 番号リセット73 ビデオ再生モードメニュー94	連写 37 レンズキャップ 14,30 連続再生 51 録画モード 87,95
ファイル名51,53,73 ブザー91	ロック解除 ······33
ブァイル名91 ブザー91 フラッシュ44	カ行 ワイド効果 89

..91

プリセット

MEMO

•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • •
•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • •
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•
•••••	•••••	•	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • •
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •
•••••	••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			•••••	•••••		•••••	

 •
 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 •
 •
•
•

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 お客様の貴重なご意見を参考に、今後もよりよい商品の開発を推進していきます。 つきましては、お手数ですが、本機をおもにお使いになる方に、アンケートおよび ユーザー登録にご協力いただきたく、お願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

http://www.victor.co.jp/reg/dvc/

なお、同梱されているはがき(ご愛用者カード)でもアンケートに回答していただけます。 ご愛用者カードにご記入後、ポストへ投函してください。

※お客様の個人情報は弊社の責任で保管し、お客様の承諾なしに公表するごとは一切ありません。

商品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 本製品についての技術的なお問い合わせは **ビクターサービスエンジニアリング DVご相談窓口**

> > お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

爾 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話: (03) 5684-9311 FAX: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ http://www.victor.co.ip/



日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12